



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE! PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO POŹNIEJSZEGO STOSOWANIA!

JEŹDZIK SWEETIE

LISTA CZĘŚCI

- 1 – Kierownica
- 2 – Siodełko ze sztycą
- 3 – Przednie koło z widelcem i ze sztycą
- 4 – Rama jeździka
- 5 – Klucz imbusowy

INSTRUKCJA MONTAŻU

OSTRZEŻENIE! Montażu zabawki może dokonywać tylko osoba dorosła. Wszystkie małe elementy potrzebne do montażu zabawki trzymaj z dala od zasięgu dziecka. Śruby, nakrętki i podkładki nie oznaczone w liście części lub na obrazkach są już zamontowane na elementach docelowych. W celu ich użycia należy najpierw je odkręcić i zdjąć, zamontować część (np. koło, kierownicę) i ponownie dokręcić zachowując kolejność montażu z obrazków/zdjęć.

Proszę postępować zgodnie punktami 01 – 04.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Utrzymuj zabawkę w czystości. Zabrudzenia usuwaj miękką gąbką, często przepłukiwaną w wodzie z dodatkiem detergentu, wycierając do sucha. Części lakierowane i chromowane konserwuj odpowiednimi ogólnie dostępnymi środkami.

Regularnie sprawdzaj stan wszystkich połączeń śrubowych, mocujących poszczególne mechanizmy zabawki z ramą, a w szczególności koła, kierownicy.

Produkt trzymać w suchym miejscu. Jeżeli ulegnie zamoczeniu wysuszyć metalowe części w celu zabezpieczenia przed korozją.

Stosowanie środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku może uszkodzić elementy plastikowe.



Manufactured for / Wyprodukowano dla:

QPLAY GMBH
Meivissenstraße 16/03
50668 Köln, Germany

e-mail: qplay@qplaykids.com
www.qplaykids.com
MADE IN CHINA



Importer:
PM INVESTMENT GROUP
NAPERT, SOSZYŃSKI SP. K.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Poland

**WAREHOUSE & CONTACT ADDRESS/
ADRES KONTAKTOWY I MAGAZYNU:**

Łukówiec 98
05-480 Karczew, Poland
phone: 00 48 22 394 09 94
e-mail: info@pminvestment.pl
www.pminvestment.pl

OSTRZEŻENIA

- 1) Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.
- 2) Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabawka jest prawidłowo złożona i wszystkie części odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj stan dokręcenia śrub i innych elementów.
- 3) Nie używać zabawki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu.
- 4) Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta.
- 5) Nie używać w ruchu ulicznym.
- 6) Maksymalne obciążenie zabawki 20 kg.
- 7) Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.
- 8) Nie pozwól dziecku stawać na zabawce.
- 9) Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- 10) Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy.
- 11) Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.
- 12) Zaleca się, aby dziecko korzystając z zabawki miało założone obuwie.
- 13) Z zabawki jednora zowo może korzystać tylko jedno dziecko.
- 14) Zabawka nigdy nie może być holowana przez inny pojazd lub rower.
- 15) Zabawki nie można używać do holowania innych pojazdów.
- 16) Nie korzystaj z zabawki po zmroku lub gdy widoczność jest ograniczona.
- 17) Zabawka nie posiada hamulca.





BE INNOVATIVE
& PROFESSIONAL

SWEETIE

WALKER BIKE



Product Specifications

Category	Content	Category	Content
Recommended Age	1-3years	Product Weight	2.3kg
Maximum Load	20kg	Product Size	500x260x410mm
Product Materials	Steel, PP, EVA, TPE		

Manufactured by:Jiaxing Xiaohuzi Bike Factory Co.,Ltd.
Add: No.121 Zhengyuan road,Tanghui Industrial Park,Jiaxing ,Zhejiang,China.
www.qplaykids.com.
Contact your local distributor

Website: www.qplaykids.com



WARNING!

Adult assembly required!

TO AVOID SERIOUS INJURY: Continuous adult supervision required; never use near motor vehicles; never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways; Always wear shoes when using the bike. Never allow more than one rider.

1. This product is not a stroller and does not meet the safety requirements for strollers. Do not use as means of transport.
2. Adult assembly required. Read this manual completely and follow thoroughly the assembly instructions.
3. Adult assembly required!
4. Before riding, please check that all fasteners are correctly secure.
5. Always wear shoes when riding.
6. For the child's personal safety, always use safety equipment such as Helmet, Elbow pads, Knee Pads, and Gloves.
7. Always wear a properly fitted helmet
8. To be used on smooth paved surfaces without any traffic. Not for use on public roads.
9. Not to be used at dusk, at night, or at times of limited visibility and unfit weather.
10. Replace worn or broken parts immediately.
11. Only one person riding at a time.
12. Maximum weight is 20 kg.
13. Suitable for children 1-3 years.
14. Adult assembly required. Choking hazard to children under the age of 3 years - contains small parts prior to assembly
15. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

WARNING! USE WITH PROTECTIVE EQUIPMENT AT ALL TIMES. WE RECOMMEND HELMETS, HAND/WRIST PROTECTORS, KNEEPADS AND ELBOW-PADS. TAKE GREAT CARE WHEN USING - IT REQUIRES CONSIDERABLE SKILL TO AVOID FALLING OR COLLIDING WITH OTHER PEOPLE.



AVARNING!

Ska monteras av en vuxen!

FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA SKADOR: Kontinuerlig vuxen tillsyn nödvändig. Använd aldrig i närheten av motorfordon, gator, simbassänger, kullar, trappsteg eller lutande uppfarter. Bär alltid skor vid användning av trehjulingen. Tillåt aldrig fler än en person att gången.

1. Ska monteras av en vuxen!
2. Före användning - kontrollera att alla fästaneläggningar sitter säkert på plats.
3. Använd alltid skor.
4. För barnets säkerhet - se till att det alltid använder skyddsutrustning som hjälm, armbågsskydd, knäskydd och handskar.
5. Använd alltid en hjälm som sitter korrekt och uppfyller säkerhetskraven U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) standard 16 CFR1203.
6. För användning på icke-trafikerade, jämna och stenlagda ytor. Får ej användas på allmän väg.
7. Får inte användas då det är mörkt ute, när sikten på annat sätt är nedsatt eller väderförhållandena missgynnsamma.
8. Slitna och trasiga delar ska bytas ut direkt.
9. Får endast användas av en person åt gången.
10. Maxvikt 20 kg.
11. Passar barn i åldern 12- 36 månader.
12. Vuxen montering krävs. Kvävningsrisk för barn under 3 år - innehållersmå delar före montering.
13. L eksaken ska användas med försiktighet eftersom skicklighet krävs för att undvika fall eller kollisioner som skadar användaren eller tredjeman.

WARNING! ANVÄND SKYDD! VI REKOMMENDERAR HJÄLM, HÄNDELSSKYDD, KNÄSKYDD OCH ARMBÅGSSKYDD. VAR FÖRSIKTIG DÅ SKICKLIGHETSKRAVS FÖR ATT UNDVIKA FALL OCH KOLLISIONER FÖR ANVÄNDAREN OCH FÖR UTMÖTANDE.



ВНИМАНИЕ!

Необходимо, чтобы сборку производил взрослый!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ: обязательно непрерывный присмотр взрослого; никогда не используйте возле автотранспортных средств; никогда не используйте возле улиц, бассейнов, холмов, ступеней или наклонных подъездных путей; всегда надевайте обувь, когда ездите на трехколесном велосипеде. Никогда не допускайте больше одного человека на велосипеде.

1. Необходимо, чтобы сборку производил взрослый!
2. Перед тем, как кататься на велосипеде, необходимо убедиться в том, что все крепежные детали правильно затянуты.
3. При катании на велосипеде необходимо всегда носить обувь.
4. Для личной безопасности ребенка необходимо всегда пользоваться предохранительными средствами, такими как шлем, налокотники, наколенники и перчатки.
5. Всегда носите должным образом подобранный шлем, соответствующий стандарту Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC) 16 CFR 1203.
6. Предназначен для езды по гладким дорожным покрытиям на площадках, где отсутствует какое-либо движение транспорта. Не пригоден для катания по дорогам общего пользования.
7. Нельзя пользоваться в сумерках, ночью и в любое время, когда недостаточная видимость, а также в неблагоприятную погоду.
8. Немедленно заменять изношенные или поломанные детали.
9. Только один катающийся ребенок одновременно.
10. Максимальный вес 20 кг.
11. Пригоден для использования детьми в возрасте от 12-36 месяцев.
12. Требуется сборка взрослыми. Представляет опасность удушья для детей младше 3 лет - содержит мелкие детали для сборки.
13. Игрушку следует использовать осторожно, так как для избежания падений или столкновений, могущих причинить ущерб пользователю или третьим лицам, требуются навыки.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРИС 1 ОСОБЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМ ШЛЕМЫ, ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ РУК/ЗАПЯСТЬЯ, НАКОЛЕННИКИ И НАЛОКОТНИКИ. ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ДЛЯ КАТАНИЯ НЕОБХОДИМА БОЛЬШАЯ СНОРОВКА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПАДЕНИЙ ИЛИ УШИБОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ.



WAARSCHUWING!

Montage door volwassene vereist!

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN: Continu toezicht van een volwassene vereist; gebruik nooit in de buurt van motorvoertuigen; gebruik nooit in de buurt van straten, zwembaden, heuvels, trappen of hellende opritten; draag altijd schoenen bij het gebruik van de driewieler. L aat nooit meer dan één rijder tegelijk op de driewieler.

1. Montage door volwassene vereist!
2. Vóór het rijden controleren of alle bevestigingsmiddelen naar behoren vastzitten.
3. Altijd schoenen dragen tijdens het rijden.
4. Om persoonlijke veiligheid moet uw kind altijd beschermingsmiddel en dragen, zoals helm, elleboogbeschermers, kniebeschermers en handschoenen.
5. vConsumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR1203.
6. Voor gebruik op effen, verhard terrein zonder verkeer. Niet voor gebruik op de openbare weg.
7. Niet voor gebruik in het halfduister, 's nachts, bij beperkte zichtbaarheid en slecht weer.
8. Versleten of kapotte onderdelen onmiddellijk vervangen.
9. Slechts één rijder tegelijk.
10. Maximaal gewicht is 20 kg.
11. Geschikt voor kinderen van 12 tot 36 maanden.
12. Montage door volwassene vereist. Verstikkingsgevaar voor kinderen jonger dan 3 jaar, bevat kleine onderdelen voor de montage.
13. Het speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat ervaring vereist is om vallen of botsingen, met letsel voor de gebruiker of derden als gevolg, te voorkomen.

OPGELET! GEBRUIK DE GESCHIKTE BESCHERMING (HELM, HAND/POLS-BESCHERMERS, KNEE- EN ELLEBOOGBERCHERMERS). HET GEBRUIK VEREIST DE NODIGE BEHENDIGHEID OM VALPARTIEN OF BOTSINGEN MET DERDEN TE VOORKOMEN. NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN MET EEN LICHAAMSGEWICHT VAN MEER DAN 20 KG.

AVISO IMPORTANTE!

Só pode ser montado por um adulto.
PARA EVITAR LESÕES GRAVES: é necessária a supervisão contínua de umadulto; nunca utilize perto de veículos motorizados; nunca utilize perto deuas, piscinas, montes, escadas ou passeio inclinados; esteja sempre calçadoao utilizar o triciclo. Nunca deixe que mais de uma pessoa utilize o produto aomesmo tempo.

1. Só pode ser montado por um adulto.
2. Antes de utilizar verifique sempre todos OS apertos.
3. A criança deve sempre usar sapatos fechados ao andar na bicicleta.
4. Para salvaguardar a segurança pessoal da criança, esta deve sempreusar equipamento de protecção, como por exemplo, capacete,cotoveleiras, joalheiras e luvas.
5. Deve utilizar sempre um capacete de tamanho adequado que obedeça à norma EN 1078.
6. Utilizar apenas em superfícies bem pavimentadas e onde não hajatrânsito. Não circular em estradas ou vias públicas.
7. Não se aconselha a utilização ao escurecer, ou a noite ou em períodos com pouca visibilidade.
8. Substitua imediatamente as partes danificadas.
9. Só uma pessoa de cada vez.
10. Peso máximo - 20 kg.
11. Aconselhado apenas para crianças com idades compreendidas entreos 12 e Os 36 meses.
12. Necessária a montagem por um adulto. Risco de asfixia para crianças commenos de 3 anos - contém peças pequenas anterior à montagem,
13. o brinquedo deve ser utilizado com precaução uma vez que É necessária alguma perícia para evitar quedas ou colisões que podemcausar ferimentos no utilizador ou em terceiros.

ADVERTÊNCIA! UTILIZE-SE CoM EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO, ACONSEJAMOS (CAPACETE, PROTECTORES DE MÃO/PULSO, JOELHEIRASE COTOVELO EIRAS). UTILIZAR CoM PRUDÊNCIA, JÁ QUE EXIGE Uma GRANDE HABILIDADE, PARA EVITAR QUEDAS ou COLISÕES Do UsUÁRIOou DE TERCEIROS.

¡ADVERTENCIA!

El montaje debe ser realizado por un adulto. Riesgo de asfixia para niños de menos de3 años contiene piezas pequeñas (antes del montaje) que pueden ser ingeridas o inhaladas

PARA EVITAR LESIONES GRAVES: Utilizar SIEMPRE bajo la vigilancia de un adulto. Noutilizar sobre la vía pública ni cerca de calles, piscinas, cuestras, escaleras o calzadascon gran inclinación -El Triciclo DEBE USARSE CON PRECUACIÓN , requiere cierta Habilidad para evitarcaídas y colisiones que pueden provocar lesiones al usuario y/o terceros -El vehículo infantil no cumple los requisitos recogidos en el Código de circulación. Noutilizar sobre la vía pública. NO utilizar cuando hay POCA VISIBILIDAD o mala climatología -Es importante que el niño circule sobre un terreno amplio y apropiado, exento depeligros, como por ejemplo desniveles, escalones, etc... - Antes de su utilización COMPROBAR que las zonas de fijación y las piezas de cierreestén correctamente apretadas así como realizar la comprobación de los frenos y ladirección - Usar siempre con calzado -Puede ser peligroso un montaje incorrecto de la horquilla. -El vehículo infantil soporta únicamente el peso de un niño. (max20Kg) -Verifique de forma periódica el estado del vehículo infantil, sobre todo las zonas defijación y las piezas de cierre, así como la seguridad de la función de los frenos y ladirección.Si no se efectúan estas verificaciones el juguete puede ser peligroso. Reemplazar - En caso de sustitución de piezas utilizar únicamente piezas originales. - No utilizar productos Abrasivos en la limpieza de este artículo

¡ADVERTENCIA! UTILÍCESE CON EQUIPO DE PROTECCIÓN, ACONSEJAMOS(CASCOS, GUANTES, RODILLERAS, CODER-AS). UTILIZAR CON PRUDENCIA DADOQUE REQUIERE GRAN HABILIDAD A FIN DE EVITAR CAIDAS O COLISIONES AL USUARIO Y A TERCEROS

ADVARSEL!

Skal samles af voksne!
FOR AT UNDGÅ ALVORLIG SKADE: Fortsat opsyn fra voksne er påkrævet; brug aldrig nær motorfartøjer; brug aldrig nær gader, svømmepøle, bakker, trineller skrånede indkørsler; brug altid sko på den trehjulede cykel. Tillad aldrigmere en én rytter.

1. Skal samles af voksne!
2. Eftersø før brug at alle fastgørelseselementer er forsvarligt fastgjort.3. Hav altid sko på, når cyklen bruges.
4. Af hensyn til barnets personlige sikkerhed, bør sikkerhedsudstyr,såsom hjelm, albuepuder, knæpuder og handsker altid anvendes.
5. Brug altid en ordentligt passende hjelm som stemmer overens med U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR1203.
6. Skal anvendes på jævne, asfalterede overflader uden trafik. Ikke tilbrug på offentlige veje.
7. Måikke anvendes efter mørkets frembrud, om aftenen eller på tidspunkter, hvor der er begrænset sigtbarhed og uegnet vejr.
8. Erstat øjeblikkeligt slidte eller ødelagte dele.
9. Kun ét barn ad gangen.
10. Maksimum vægt er 20 kg.
11. Velegnet til børn mellem 12 og 36 måneder.
12. Skal samles af en voksen. Kvælningsfare for børn under treårsalderen- indeholder små dele for små børn.
13. Legetøjet bør bruges med forsigtighed eftersom der kræves færdighedfor at undgåfald eller sammenstød der forsager skade påbrugeren eller tredjepart.

ADVARSEL! BRUG BESKYTTELSESUDSTYR. VI ANBEFALER BRUG AFHJELM SAMT HÅND-, HÅNDEDS-, KNE- OG AL BUEBESKYTTER. BØR BRUGES MED FORSIGTHED DA DER KRÆVES STOR BEHÆNDIGHED FORAT FORHINDRE AT BRUGEREN EL LER ANDRE LIDER FALD ELL ER SAMMEN-STØD.

VAROITUS!

Aikuisen koottava.
VAKAVIEN LOUKKAANTUMISTEN VÄLTÄMISEKSI: Vaatii jatkuvaa aikuisenvalvontaa; älä koskaan käytä moottorijoneuvojen läheisyydessä; älä käytä katujen, uima-altaiden, mäkien, portaiden tai kaltevien ajoteitten läheisyydessä;Pidä kengät jalassa käyttäessäsi kolmipyörää. Vain yksi käyttäjä kerrallaan.

1. Aikuisen koottava.
2. Ennen tasapainopyörällä liikumista tarkista, että kaikki kiinnittimet vat kunnolla kiinni.
3. Pidä aina ajaessasi kengät jalassa.
4. Lapsen henkilökohtaisen turvallisuuden takia käytä aina turvallisuusvälineitä kuten kypärää, kynnärsuojia, polvisuojia ja käsineitä.
5. Käytä aina oikean kokoista kypärää, joka on U.S. Consumer ProductSafety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203 -standardin mukainen.
6. Käytettäväksi tasaisilla päällystetyillä pinnoilla, missä ei ole liikennettä. Ei käyttöön yleisillä maanteillä.
7. Ei käytettäväksi hämärässä, yöllä tai jos näkyvyys on rajoitettu tai sääon huono.
8. Vaihda kuluneet tai rikkoutuneet osat heti.
9. Vain yksi ajaja kerrallaan.
10. Suurin sallittu paino 20 kg.
11. Sopii 12 - 36 kuukauden ikäisille lapsille.
12. Kokoaminen vaatii aikuisen läsnäolon. Sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran alle 3-vuotiaille.
13. Lelua tulisi käyttää varovaisuutta noudattaen, koska taitoa vaaditaankaatumisen ja yhteen törmäyksen välttämiseksi ja nämä voivat aiheuttaa vaurioita käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

TÄRKEÄÄ! SUOJAVARUSTEET OVAT SUOSITELTAVIA (KYPÄRÄ, KÄSI-RAN-NESUOJUKSET, POLVI- JA KYYNÄRSUOJAT). NOUDATETTAVA VAROVAISUUT-TA. LAITTEEN KÄYTTÖ VAATII SUURTA TAITOA, JOTTA KÄYTTÄJÄT JA MUUTHENKIL ÖT VÄLTÄYTSIVÄT KAATUMISILTA TAI YHTEENTÖRMÄYKSILTÄ.

AVVERTENZA!

Il montaggio devessere eseguito da un adulto.
PER EVITARE INCIDENTI o INFORTUNI: Richiesta continua supervisione di un adulto;mai usare vicino a veicoli a motore; mai usare vicino a strade, piscine, colline, scallinio viali in pendenza; Indossare sempre scarpe quando si utilizza il triciclo. Mai far salire più di una persona.

1. I1 montaggio deve 'essere eseguito da un adulto.
2. Prima di far usare il triciclo al bambino, controllare che tutti i dispositivi di fissaggio siano serrati correttamente.
3. Accertarsi che il bambino indossi le scarpe quando usa il triciclo.
4. Per garantire l'incolumità del bambino, fargli indossare sempre un equipaggiamento di sicurezza: casco, gomitiere, ginocchiere e guanti.
5. Indossare sempre un casco della corretta misura, conforme agli standard CEE.
6. I1 triciclo dev'essere usato su superfici asfaltate e regolari, senza traffico.Non dev'essere usato su strade pubbliche.
7. Non si deve andare su questo triciclo dopo il tramonto, nelle ore notturne o quando c'è scarsa visibilità 0 tempo cattivo.
8. Sostituire immediatamente eventuali componenti usurati 0 danneggiati.
9. Può essere utilizzato da un solo guidatore per volta.
10. Peso massimo supportato: 20 kg.
11. Adatto per bambini di età compresa fra 12 e 36 mesi.
12. Richiesto assemblaggio da parte di adulti. Pericolo di soffocamentopert bambini sotto l'età di 3 anni - contiene piccole parti prima dell'assemblaggio.
13. Questo gioco va utilizzato con cautela in quanto è richiesto un certo livello di abilità per evitare cadute o collisioni con rischio di danno all'utilizzatore o a terzi.

AVVERTENZE! DA USARE CON MATERIALE DI PROTEZIONE, SI CONSIGL IANOCASCHI, PROTETTORI PER MANO/POL so, GINOCCHIERE E RINFORZI PER I GOMITI. UTIL IZZARE CON PRUDENZA IN QUANTO CHE RICHIEDE GRANDEABIL ITÀ CON IL FINE DI EVITARE CADUTE o COLLISIONI ALL'UTENTE ED ÄTERZI.

AVERTISS EMENT!

Montage nécessaire devant être confié à un adulte.
POUR ÉVITER DES BL ESSURES GRAVES : Supervision continue par des adul -tè requise ; ne jamais utiliser à proximité de véhicules motorisés ; ne jamais utiliser à proximité des routes, piscines,collines, marches ou allées inclinées : toujours porter des chaussures lors de l'utilisation du tricycle. Ne jamais auto -riser de passager.

1. Montage nécessaire devant être confié à un adulte.
2. Avant d'utiliser le produit, vérifiez que les pièces sont solidementmontées.
3. Toujours porter des chaussures sur le Y Velo.
4. Toujours revêtir un équipement protecteur tel qu'un casque, desgenuillères, des coudières et des gants.
5. Toujours porter un casque bien ajusté conforme à la norme 16 CFR1203 établie par la CPSC (Commission américaine de sécurité sur lesproduits de consommation).
6. N'utiliser que sur des surfaces revêtues, sans circulation. Ne pasutiliser sur la voie publique.
7. Ne pas utiliser au crépuscule, la nuit ou quand la visibilité est limitéeou par mauvais temps.
8. Remplacer les pièces usées ou cassées immédiatement.
9. Ne pas laisser plus d'un enfant à la fois monter sur le vélo.
- 10.Poids maximum de 20 kg
11. Convient aux enfantsde 12 à 36 mois.
12. Risque d'étouffement - Petites pièces. Assemblage par un adultenécessaire. Ne convient pas aux enfants de moins de 3ans.
13. Ce jouet doit être utilisé avec prudence, puisqu'une certaine compétence est requise pour éviter chutes ou collisions pouvantcauser des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

ATTENTION ! A UTILISER AVEC UN EQUIPEMENT DE PROTECTION. NOUSRECOMMANDONS LE PORT DU CASQUE, DE PROTECTIONS POUR LES MAINS/POIGNETS, DE GENOUILLERES ET COUDIERES. A UTILISER AVECPRUDENCE. CE JOUET REQUIERT UNE GRANDE HABLETE AFIN D'EVITERLES CHUTES OU DES COLLISIONS AVEC DES PERSONNES.

OSTRZEZENIE!

Wymagany montaż przez osobę dorosłą!
ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: Wymagany jest stały nadzór osobydorostej; nigdy nie należy używać produktu w pobliżu pojazdów mechanicz-nych; nigdy nie należy używać produktu przy ulicach, basenach, wzgórzach,schodach czy pochtych podjazdach; korzystając z roweru trójkotowego należy zawsze mieć na nogach buty. W danym momencie rowerem tró-jkotowym nie może nigdy jeździć więcej niż jedna osoba.

1. Wymagany montaż przez osobę dorosłą!
2. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, że wszystkie elementy taczace zostały prawidłowo zamontowane.
3. Do jazdy zawsze zakładac odpowiednie obuwie.
4. Dla bezpieczeństwa dziecka zawsze korzystać ze sprzętu ochronnego, np. kasku, natokietników, nakolanników i rekawic.
5. Należy zawsze nosić właściwie dopasowany kask, zgodny z norma amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (ang. Consumer Product Safety Commission, w skrócie CPSC) 16 CFR 1203.
6. Jeździć na gładkich, utwardzonych nawier zchniach, z dala od ruchu ulicznego. Nie używać na drogach publicznych,
7. Nie używać po zmroku, W nocy, w czasie ograniczonej widoczności lub złej pogody.
8. Zuytze lub uszkodzone części natychmiast wymienić.
9. Z rowerka może korzystać w danym czasie tylko jedna osoba.
10. Maksymalne obciążenie wynosi 20 kg.
11. Rowerek przeznaczony dla dzieci W wieku od 12 do 36miesięcy.
12. Montaż tylko przez osobę dorosłą. Przed montażem zawiera małe elementy, które stwarzają zagrożenie zadławieniem u dzieci poniżej 3 roku życia.
13. Korzystając z zabawki, należy zachować ostrożność, ponieważ aby uniknąć upadków lub zderzeń mogących spowodować zranienie użytkownika lub osób trzecich, wymagane jest umiejętne postugiwanie sie urządzeniem.

OSTRZEŻENIE! UŻYWAJ Z WYPOSAŻENIEM OCHRONNYM. ZALECAMY OCHRANI-ACZE NA REKE/NADGARSTEK, KASKI, REKAWICE, NAKOL ANNIKI, NAŁ OKIETNIKI.ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, PONIEWAŻ WYMAGA DUŻEJ ZRECZNOŚCI ABY UNIKNĄĆ UPADKÓW LUB KOL IZJI UŻYTKOWNIKA I OSÓB TRZECICH.

WARNING!

Installation durch einen Erwachsenen erforderlich!
UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN: Durchgehende Aufsicht von Eltern erforderlich; nie in der Nähe von Fahrzeugen benutzen; nie in der Nähevon Straßen, Schwimmbädern, Bergen, Treppen oder schrägen Auffahrten benutzen; das Dreirad nur mit Schuhen benutzen. Nie mehr als einen Fahrerlauben.

1. Installation durch einen Erwachsenen erforderlich!
2. Vor dem Fahren bitte sicherstellen, dass alle Verbindungsteile korrekt festsitzen.
3. Beim Fahren stets Schuhe tragen.
4. Zur persönlichen Sicherheit des Kindes stets Schutzausrüstung wie Helm, Ellbogen-, Knieschützer und Handschuhe verwenden.
5. Immer einen ordnungsgemäß montierten Helm tragen, der der Norm 16 CFR1203 der CPSC (US-amerikanische Regierungsstelle für Produktsicherheit) entspricht.
6. Zur Verwendung auf glatten befestigten Oberflächen fern von Verkehr. Nicht auf öffentlichen Straßen fahren.
7. Nicht in der Dämmerung, bei Nacht oder unzulänglicher Sicht oder bei unpassendem Wetter fahren.
8. Abgenutzte und beschädigte Teile sofort auswechseln.
9. Jeweils nur von einem Fahrer zu verwenden.
10. Maximales Gewicht: 20 kg.
11. Für Kinder zwischen 12 und 36 Monate geeignet.
12. Muss von Erwachsenen zusammengebaut werden. Erstickungs gefahr für Kinder unter 3 Jahren - enthält vor dem Zusammenbau kleine Teile.
13. Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu nutzen, weil es Geschick erfordert,um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die bei Nutzern oder Dritten Verletzungen verursachen können.

HINWEISE: MIT SCHUTZAUSRÜSTUNG BENUTZEN. WIR EMPFEHL EN (HELM,E HAND-/HANDGEL ENKSCHÜTZER, KNIESCHÜTZER, ELLENBOGENSCHÜTZER). MITVORSICHT VERWENDEN! ZUR VERMEIDUNG VON STÜRZEN DES BENUTZERS



If spare parts are required please contact your local distributor.